

SK**BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA****PRÚTY**

- 1/ Používajte prúty výhradne na lov rýb a nie na iné účely.
- 2/ Zachovávajte dostatočnú vzdialenosť od vysokonapäťových vedení.
- 3/ Prúty z uhlíkových vlákien nesmú byť používané počas búrky alebo v blízkosti elektrických vedení, pretože hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
- 4/ Pri preprave prútov používajte ochranné puzdro, aby ste predišli poškodeniu.

CZ**BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ****PRUTY**

- 1/ Používejte pruty výhradně k lovu ryb a ne k jiným účelům.
- 2/ Zachovávejte dostatečnou vzdálenost od vysokonapěťových vedení.
- 3/ Pruty z uhlíkových vláken nesmí být používány během bouřky nebo v blízkosti elektrických vedení, protože hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- 4/ Při přepravě prutů používejte ochranné pouzdro, abyste předešli poškození.

DE**SICHERHEITSHINWEISE****RUTEN**

- 1/ Verwenden Sie die Ruten ausschließlich zum Angeln und nicht für andere Zwecke.
- 2/ Halten Sie einen ausreichenden Abstand zu Hochspannungsleitungen ein.
- 3/ Kohlefaserruten dürfen nicht bei Gewitter oder in der Nähe von Hochspannungsleitungen verwendet werden, da die Gefahr eines Stromschlags besteht.
- 4/ Verwenden Sie beim Transport der Ruten eine Schutzhülle, um die Schäden zu vermeiden.

EN**SAFETY WARNINGS****FISHING RODS**

- 1/ The fishing rods can only be used for fishing, not for other activities.
- 2/ Keep them at a safe distance from high-voltage lines.
- 3/ Do not use carbon fibre fishing rods during storms or near power lines, there is a risk of injury by an electric current.
- 4/ Use a protection case when transporting the rods to prevent them from getting damaged.

FR**AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ****CANNES**

- 1/ Utilisez des cannes uniquement pour la pêche et non à d'autres fins.
- 2/ Gardez la distance suffisante des lignes électriques.
- 3/ Des cannes en fibre de carbone ne doivent pas être utilisées pendant l'orage ou à proximité de lignes électriques, il y a un risque de choc électrique.
- 4/ Utilisez la housse de transport pour transporter vos cannes afin d'éviter tout endommagement.

HU**BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK****HORGÁSZBOTOK**

- 1/ A horgászbotok kizárólag horgászatra használhatók, más tevékenységekre nem.
- 2/ Tartsa őket biztonságos távolságra a magas feszültségű vezetékektől.
- 3/ Ne használjon szénszálas horgászboto tot viharok során vagy villanyvezetékek közelében, mert áramütés veszélye áll fenn.
- 4/ Használjon védőtokot a botok szállításakor, hogy elkerülje azok sérülését.

PL**OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA****WĘDKI**

- 1/ Wędki mogą być używane wyłącznie do wędkowania, a nie do innych czynności.
- 2/ Używając wędkę zachowaj bezpieczną odległość od linii wysokiego napięcia.
- 3/ Nie używaj wędek z włókna węglowego podczas burzy lub w pobliżu linii energetycznych, ponieważ istnieje ryzyko obrażeń spowodowanych prądem elektrycznym.
- 4/ Podczas transportu wędek należy używać futerału ochronnego, aby zapobiec ich uszkodzeniu.

RO**AVERTISMENTE DE SIGURANȚĂ****LANSETE**

- 1/ Lansele de pescuit pot fi folosite exclusiv pentru pescuit, nu pentru alte activități.
- 2/ Păstrați lansele la o distanță sigură față de liniile de înaltă tensiune.
- 3/ Nu folosiți lansele din fibră de carbon în timpul furtunilor sau în apropierea liniilor electrice, există risc de electrocutare.
- 4/ Utilizați o husă de protecție pentru transportul lansetelor, pentru a preveni deteriorarea acestora.